

FSM11514

FECHA: 20260705 05:36:54

Caja

LARxBASExALT: 8 x 25 x 18 cm

EAN: 8711658430973

PESO BRUTO: 0.685 kg

PESO NETO: 0.6 kg

Embalaje interior

PIEZAS POR EMBALAJE: 6

LARxBASExALT: 49 x 26 x 20 cm

DUN 14: 87116584310486

PESO BRUTO: 4.35 kg

PESO NETO: 4.2 kg

Embalaje máster

PIEZAS POR EMBALAJE: 12

LARxBASExALT: 50.5 x 41.5 x 29 cm

DUN14: 87116584311162

PESO BRUTO: 9.4 kg

PESO NETO: 9 kg

DETECTOR DE HUMO 5 AÑOS 4UD SMARTWARES



SMARTWARES

Pack de 4 detectores de humo RM250 Smartwares FSM-11514.

Actúe a tiempo cuando se produzca un incendio gracias al detector de humo Smartwares RM250/4. El detector de humo incluye una batería de 5 años de vida. La alarma de 85 dB de gran volumen le permite evitar situaciones en las que se ponga en peligro la vida.

Un detector de humo salva vidas

En cualquier momento puede producirse un incendio, incluso cuando está durmiendo. El gas tóxico puede hacer que pierda la conciencia y le impida despertarse. Por tanto, es importante despertarse a tiempo cuando estalla un incendio. Un detector de humo le avisa a tiempo para que pueda responder con rapidez ante situaciones en las que se ponga en peligro su vida. Es importante saber que los detectores de humo cuentan con una vida máxima de 10 años tras su activación porque acumulan polvo. Por tanto, debe comprobar siempre la fecha del detector de humo y comprar detectores nuevos cada 10 años para asegurarse de que funcionan perfectamente.

Elija el detector de humo adecuado.

Todos los detectores de humo Smartwares están equipados con un sensor óptico. Un sensor óptico reacciona con rapidez ante fuegos con brasas, tiene menos falsas alarmas y es respetuoso con el medio ambiente. La batería del detector de humo RM250 tiene 5 años de vida y el sensor tiene una vida máxima de 10 años. El indicador de batería vacía le alerta con una señal



DScomponentes

acústica si la batería debe sustituirse. El detector de humo cuenta con un modo de silencio que se puede usar para silenciarlo si suena una falsa alarma.

Instalación

Para asegurarse de que recibirá una advertencia cuando estalle el fuego, se recomienda colocar al menos un detector de humo en cada planta. Recomendamos colocar detectores de humo en todas las rutas de escape, pasillos y escaleras. El humo se eleva y, por tanto, es importante montar siempre el detector de humo en el techo. Esto se puede realizar con facilidad empleando algunos tornillos o una placa de montaje. Los detectores de humo Smartwares son inalámbricos, lo que permite colocarlos en todos los lugares de la casa. Gracias a la medida de seguridad, solo puede montar el detector cuando la batería está insertada.

Mantenimiento

El funcionamiento del detector de humo puede verse afectado por el polvo y la suciedad. Por tanto, es importante limpiar el detector de humo una vez al mes con un paño ligeramente húmedo y dos veces al año con un aspirador. Nunca debe usar productos de limpieza o pintar el detector de humo.

Pruebe los detectores.

Es importante comprobar el detector de humo de manera periódica con el botón de prueba. El detector de humo se debe probar una vez al mes para asegurarse de que funcionará bien si se produce un incendio. Oirá un pitido breve si la batería se está agotando para garantizar que recibe el aviso cuando necesite sustituir la batería.

Contenido de la caja

Detector de humo, batería, manual de instrucciones, materiales de montaje

Características:

- Protéjase a usted y a su familia actuando con rapidez cuando se produzca un incendio.
- Alarma de 85 dB de gran volumen.
- El detector de humo está equipado con un botón de prueba para una realización de pruebas sencillas.
- El indicador de batería baja le alerta cuando la batería debe sustituirse.
- Fácil de instalar y de limpiar.