



DScomponentes

recomienda colocar alarmas de humo en los lugares por lo que se pasa cuando se escapa del fuego, por ejemplo, en el pasillo o las escaleras. El humo se eleva y, por tanto, es importante montar siempre el detector de humo en el techo. Esto se puede realizar con facilidad empleando algunos tornillos o una placa de montaje. Las alarmas de humo Smartwares son inalámbricas, lo que permite colocarlas en todos los lugares de la casa. Gracias a la medida de seguridad, solo puede montarlas cuando la pila está insertada.

Mantenimiento

El funcionamiento del detector de humo se puede ver afectado por el polvo y la suciedad. Por tanto, es importante limpiarlo una vez al mes con un paño ligeramente húmedo y dos veces al año con un aspirador. Nunca debe usar productos de limpieza o pintar el detector de humo.

Pruebe las alarmas

Es importante comprobar el detector de humo de manera periódica con el botón de prueba. El detector de humo se debe probar una vez al mes para asegurarse de que funcionará bien cuando se produzca un incendio. Oirá un pitido breve si la batería se está agotando; de esta manera se le avisará cuando necesite sustituir el detector de humo.

Contenido de la caja

Detector de humo, batería integrada, material de montaje, manual

Características del detector de humo Smartwares FSM-11516:

- Reciba siempre el aviso a tiempo cuando estalle un incendio.
- Batería integrada incluida con una vida útil de 5 años.
- Con función de repetición para evitar falsas alarmas.
- El detector de humo cuenta con un botón de prueba y, por lo tanto, es fácil de probar.
- Indicador de batería baja para que sepa cuándo debe cargarse la batería.