

292998

FECHA: 20251208 08:37:27

## Caja

LARxBASExALT: x x cm

EAN:

PESO BRUTO: kg

PESO NETO: kg

## Embalaje interior

PIEZAS POR EMBALAJE:

LARxBASExALT: x x cm

DUN 14:

PESO BRUTO: kg

PESO NETO: kg

## Embalaje máster

PIEZAS POR EMBALAJE:

LARxBASExALT: x x cm

DUN14:

PESO BRUTO: kg

PESO NETO: kg

## FUENTE DE CHOCOLATE XL 90W PRINCESS



### Princess

Fuente de chocolate XL Princess 292998.

Con la fuente de chocolate XL Princess 292998 podrás sorprender a tus amigos y familiares con un postre delicioso. La fuente de chocolate también será el centro de todas las miradas en cualquier fiesta infantil o baby shower. La fuente de chocolate Princess tiene 3 niveles y una capacidad de 0,7 litros. Deleita a tus amigos o familiares con fruta fresca, galletas o nubes de gominola con una deliciosa cobertura de chocolate. La fuente de chocolate XL Princess 292998 no puede faltar en ninguna fiesta.

### Uso versátil

La fuente de chocolate XL Princess tiene 3 niveles y una altura de 32,5 cm. Te permite disfrutar de un dulce especial con un grupo grande. Gracias a su práctica función de mantener caliente, el chocolate seguirá estando líquido, sin apelmazarse. La bomba y la temperatura pueden ajustarse por separado. De esta forma, podrás decidir la velocidad a la que se bombea el chocolate y su temperatura. Con esta fuente de chocolate de 90 vatios no tendrás que esperar mucho para que el chocolate se caliente y se vuelva líquido. ¡Así la

Fruta fresca, galletas, nubes de gominola y más

Con la fuente de chocolate XL, podrás hacer muchas piruletas de chocolate. Inserta fresas, uvas o trozos de pizza en una brocheta, mójala en el chocolate y disfruta de un aperitivo delicioso. Además, ¡las galletas y las nubes de



# DScomponentes

golosina también son una opción deliciosa! Estas son solo algunas ideas. Puedes hacerlo todo lo sofisticado que quieras.

## Uso seguro para niños

La fuente de chocolate Princess también es fabulosa para usar con los niños. Su exterior de acero inoxidable y sus patas antideslizantes le añaden más solidez. De esta forma, los niños pueden estar a su aire y disfrutar de una chocolatada.

## Fácil de limpiar

La fuente de chocolate XL también es fácil de limpiar. Los 3 niveles de acero inoxidable pueden desconectarse y lavarse en el lavavajillas. Podrás guardar fácilmente la fuente de chocolate después de la fiesta. Así no tendrás que preocuparte por ella y estará limpia en muy poco tiempo.

## Motivos para escoger la fuente de chocolate XL Princess 292998:

- Con sus 3 niveles de acero inoxidable y sus 32,5 cm de altura, disfrutarás de un dulce delicioso con un grupo grande
- Gracias a su función de mantener caliente, el chocolate se mantiene líquido hasta que el aparato se apaga
- Sus patas antideslizantes y su exterior resistente te garantizan una chocolatada deliciosa con los niños
- Para limpiar la fuente, solo tienes que desconectar los niveles y colocarlos en el lavavajillas