

FSM11516

FECHA: 20260402 01:37:18

Caja

LARxBASExALT: 11.5 x 4 x 17 cm

EAN: 8711658424378

PESO BRUTO: 0.178 kg

PESO NETO: 0.16 kg

Embalaje interior

PIEZAS POR EMBALAJE:

LARxBASExALT: x x cm

DUN 14:

PESO BRUTO: kg

PESO NETO: kg

Embalaje máster

PIEZAS POR EMBALAJE:

LARxBASExALT: x x cm

DUN14:

PESO BRUTO: kg

PESO NETO: kg

DETECTOR DE HUMO 5 AÑOS SMARTWARES



SMARTWARES

Detector de humo (RM253) RM253 Smartwares FSM-11516.

Actúe a tiempo cuando se produzca un incendio gracias al detector de humo Smartwares FSM-11516. El detector de humo tiene una batería integrada que no requiere sustitución. La alarma de 85 dB de gran volumen le permite evitar situaciones en las que se ponga en peligro la vida. Además, el detector de humo cuenta con un modo de suspensión que puede usar cuando sabe que va a haber humo y quiere evitar que el detector emita una falsa alarma.

Elija el detector de humo adecuado

Todas las alarmas de humo Smartwares están equipadas con un sensor óptico. Un sensor óptico reacciona con rapidez ante fuegos con brasas, tiene menos falsas alarmas y es respetuoso con el medio ambiente. La batería del detector de humo FSM-11516 dura 5 años, por lo que no tendrá que preocuparse por sustituirla. El detector de humo cuenta con un modo de suspensión. El modo de suspensión es ideal cuando va a cocinar y sabe que se producirá mucho humo. Pulse el botón de suspensión y coloque el detector de humo en modo de suspensión durante 10 minutos. De este modo, podrá cocinar con la seguridad de saber que el detector de humo no emitirá una falsa alarma.

Instalación

Para asegurarse de que recibirá una advertencia cuando estalle el fuego, se recomienda colocar al menos un detector de humo en cada planta. Se



DScomponentes

recomienda colocar alarmas de humo en los lugares por lo que se pasa cuando se escapa del fuego, por ejemplo, en el pasillo o las escaleras. El humo se eleva y, por tanto, es importante montar siempre el detector de humo en el techo. Esto se puede realizar con facilidad empleando algunos tornillos o una placa de montaje. Las alarmas de humo Smartwares son inalámbricas, lo que permite colocarlas en todos los lugares de la casa. Gracias a la medida de seguridad, solo puede montarlas cuando la pila está insertada.

Mantenimiento

El funcionamiento del detector de humo se puede ver afectado por el polvo y la suciedad. Por tanto, es importante limpiarlo una vez al mes con un paño ligeramente húmedo y dos veces al año con un aspirador. Nunca debe usar productos de limpieza o pintar el detector de humo.

Pruebe las alarmas

Es importante comprobar el detector de humo de manera periódica con el botón de prueba. El detector de humo se debe probar una vez al mes para asegurarse de que funcionará bien cuando se produzca un incendio. Oirá un pitido breve si la batería se está agotando; de esta manera se le avisará cuando necesite sustituir el detector de humo.

Contenido de la caja

Detector de humo, batería integrada, material de montaje, manual

Características del detector de humo Smartwares FSM-11516:

- Reciba siempre el aviso a tiempo cuando estalle un incendio.
- Batería integrada incluida con una vida útil de 5 años.
- Con función de repetición para evitar falsas alarmas.
- El detector de humo cuenta con un botón de prueba y, por lo tanto, es fácil de probar.
- Indicador de batería baja para que sepa cuándo debe cargarse la batería.