

292998

FECHA: 20260430 00:36:51

Caja

LARxBASExALT: 21 x 21 x 34 cm

EAN: 8713016095992

PESO BRUTO: 1.666 kg

PESO NETO: 1.6 kg

Embalaje interior

PIEZAS POR EMBALAJE:

LARxBASExALT: x x cm

DUN 14:

PESO BRUTO: kg

PESO NETO: kg

Embalaje máster

PIEZAS POR EMBALAJE:

LARxBASExALT: x x cm

DUN14:

PESO BRUTO: kg

PESO NETO: kg

FUENTE DE CHOCOLATE XL 90W PRINCESS



Princess

Fuente de chocolate XL Princess 292998.

Con la fuente de chocolate XL Princess 292998 podrás sorprender a tus amigos y familiares con un postre delicioso. La fuente de chocolate también será el centro de todas las miradas en cualquier fiesta infantil o baby shower. La fuente de chocolate Princess tiene 3 niveles y una capacidad de 0,7 litros. Deleita a tus amigos o familiares con fruta fresca, galletas o nubes de gominola con una deliciosa cobertura de chocolate. La fuente de chocolate XL Princess 292998 no puede faltar en ninguna fiesta.

Uso versátil

La fuente de chocolate XL Princess tiene 3 niveles y una altura de 32,5 cm. Te permite disfrutar de un dulce especial con un grupo grande. Gracias a su práctica función de mantener caliente, el chocolate seguirá estando líquido, sin apelmazarse. La bomba y la temperatura pueden ajustarse por separado. De esta forma, podrás decidir la velocidad a la que se bombea el chocolate y su temperatura. Con esta fuente de chocolate de 90 vatios no tendrás que esperar mucho para que el chocolate se caliente y se vuelva líquido. ¡Así la fiesta puede empezar de inmediato!

Fruta fresca, galletas, nubes de gominola y más

Con la fuente de chocolate XL, podrás hacer muchas piruletas de chocolate. Inserta fresas, uvas o trozos de piña en una brocheta, mójala en el chocolate y disfruta de un aperitivo delicioso. Además, ¡las galletas y las nubes de



DS Componentes

golosina también son una opción deliciosa! Estas son solo algunas ideas. Puedes hacerlo todo lo sofisticado que quieras.

Uso seguro para niños

La fuente de chocolate Princess también es fabulosa para usar con los niños. Su exterior de acero inoxidable y sus patas antideslizantes le añaden más solidez. De esta forma, los niños pueden estar a su aire y disfrutar de una chocolatada.

Fácil de limpiar

La fuente de chocolate XL también es fácil de limpiar. Los 3 niveles de acero inoxidable pueden desconectarse y lavarse en el lavavajillas. Podrás guardar fácilmente la fuente de chocolate después de la fiesta. Así no tendrás que preocuparte por ella y estará limpia en muy poco tiempo.

Motivos para escoger la fuente de chocolate XL Princess 292998:

- Con sus 3 niveles de acero inoxidable y sus 32,5 cm de altura, disfrutarás de un dulce delicioso con un grupo grande
- Gracias a su función de mantener caliente, el chocolate se mantiene líquido hasta que el aparato se apaga
- Sus patas antideslizantes y su exterior resistente te garantizan una chocolatada deliciosa con los niños
- Para limpiar la fuente, solo tienes que desconectar los niveles y colocarlos en el lavavajillas